



# Wandsender

## FX-W 481

## FX-W 485

### Allgemeine Informationen

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

#### Technische DATEN

Kenngroße	Werte
Batterietyp	3 V (Batterietyp CR2430)
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10° C bis +50° C
Reichweite	ca. 200 m im freien Raum

#### HINWEIS:

Die in der Regel aus einer Kombination von drei Tasten bestehenden Programmierungen müssen innerhalb eines Zeitfensters von maximal 10 Sekunden erfolgen.

### Programmierung

#### BATTERIE einlegen / wechseln

Aktion	Auswirkung
Batteriedeckel auf der Rückseite abnehmen und Batterie einlegen. Auf richtige Polung achten.	LED bzw. LCD-Anzeige leuchtet beim Drücken einer beliebigen Taste kurz auf.

**Batteriewechsel**  
CR2430 3V Lithium



**Rückseite**



#### Wandhalterung

Im Lieferumfang eines jeden Senders ist eine Wandhalterung enthalten. Die Montage des Halters erfolgt mit den beiliegenden Montagematerial. Der Wandsender wird einfach per Magnet gehalten.

#### Legende

Vorgang	Symbol
	P1
	P2

Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0), über den alle eingelernten Antriebe /Empfänger gleichzeitig gesteuert werden können.

