




WWW.ACOMAX.DE/VIDEOS#STEUERUNG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



DESIGN/TECHNIK

	FX-H 420 i	FX-H 421 i	FX-H 425 i	FX-H 461 i	FX-H 465 i
Batterietyp	CR 2032	AAA	AAA	AAA	AAA
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz bi-direktional	433,92 MHz bi-direktional	433,92 MHz bi-direktional	433,92 MHz bi-direktional	433,92 MHz bi-direktional
Anzeige	–	LED	LCD	LCD	LCD
Wandhalterung	–	•	•	•	•
Maße mm	50 x 25	135 x 40	135 x 40	135 x 40	135 x 40

FUNKTIONEN

Kanalzahl	1	1	1 - 15	1	5
Man. Bedienung	•	•	•	•	•
Auto Timer	–	–	–	•	•
Zufall/Urlaub	–	–	–	•	•
Gangreserve	–	–	–	1 Min.	1 Min.

HINWEIS

Jeder Mehrkanalsender verfügt über einen Sammelkanal (Kanal 0), über den alle eingelernten Antriebe/Empfänger gleichzeitig gesteuert werden können. Auf jeden Kanal können bis zu 20 Antriebe programmiert werden. Und jeder Empfänger kann bis zu 20 verschiedene Sender verstehen.

FUNKSTEUERUNGEN